GAMESMASTER



Bedienungsanleitung

Manual del Usuario




DEUTSCH: SIEHE SEITE 1-30 ESPAÑOL: VÉANSE LAS PÁGINAS 31-6:

GAMESMASTER

- Geräte: Zur Implementierung aller Gamesmaster-Funktionen werden außer einem MSX-Computer mit einer Speicherkapazität von mindestens 16 K und mindestens zwei Schlitzen noch gewisse andere Ausrüstungsteile benötigt.
- 2. Anforderungen: Datenschreiber oder Plattenlaufwerk, Drucker.
- Einrichten: Alle externen Zusatzgeräte nach der jeweiligen Anleitung anschließen.
- a) Gamesmaster-Kassette in Schlitz 1 des Computers stecken.
- b) Spielkassette in Schlitz 2 des Computers stecken.

4. Bedienung

- a) Alle externen Zusatzgeräte einschalten.
- b) MSX-Computer einschalten.
- Auf dem Bildschirm sollte etwa die folgende Meldung erscheinen:



Falls nicht, stecken die Kassetten eventuell nicht am richtigen Platz. Computer ausschalten, Kassetten austauschen und Computer wieder einschalten.

d) Auf die Schreibmarkentaste △ oder ▽ drücken, so daß sich

- der Pinguin das Rechte aus dem Menü auswählt.
- e) Zum Spielbeginn auf die Leertaste drücken.
- Betriebsart Pause (Stop): In dieser Betriebsart wird das Spiel unterbrochen.
 Bedienung
- Auf dem Startbildschirm GAME wählen und auf die Leertaste drücken.
- b) Spiel beginnen.
- c) Während des Spiels auf die Taste STOP drücken; alle Gegenstände auf dem Bildschirm werden bewegungslos.
- d) Zur Wiederaufnahme des Spiels nochmals auf die Taste STOP drücken. In der Pause leuchten auf der Tastatur die CAPS-Lampen.
- 6. Betriebsart Spielbildverschiebung STOP : : :
 Gestattet die schrittweise Bildverschiebung zur Anzeige der Spielschritte.
 - Bedienung
- a) Auf dem Startbildschirm GAME wählen und auf die Leertaste drücken.
- b) Beim Erscheinen des Spielbilds das Spiel beginnen.
- Während des Spiels zur Einleitung der Betriebsart Pause auf die Taste STOP drücken.
- d) Auf die Taste i+ drücken. Sooft diese Taste betätigt wird, wird das Spiel um ein Bild verschoben.
- e) Zur Wiederaufnahme des normalen Spiels nochmals auf die Taste STOP drücken.
- 7. Betriebsart Zeitdehnung STOP, ESC, DEL, INS:
 Gestattet das Langsamspielen.
 Bedienung
- a) Auf dem Startbildschirm GAME wählen und auf die Leertaste drücken.
- b) Beim Erscheinen des Spielbilds das Spiel beginnen.
- c) Während des Spiels zur Einleitung der Betriebsart Pause auf die Taste STOP drücken.
- d) Auf die Taste ESC drücken. Jetzt kann die Zeitdehnungs-

- funktion zur Wirkung kommen.
 e) Auf die Taste DEL drücken. Sooft diese Taste betätigt wird, wird das Spiel beschleunigt.
 f) Durch Betätigung der Taste INS wird das Spiel verlangsamt.
 g) Zur Wiederherstellung der ursprünglichen Spielgeschwindigkeit auf die Taste STOP drücken; zur Zeitdehnung wieder mit 3 beginnen.
- 8. Betriebsart Einstellung der Spielerzahl (1) bis (9), RET, BS (1).
 Gestattet die Änderung der Spielerzahl.
 Bedienung
- Auf dem Startbildschirm MODIFY w\u00e4hlen und auf die Leertaste dr\u00fccken.
- Schreibmarke durch Betätigung einer Schreibmarkentaste △ oder ☑ in Stellung MODIFY PLAYER NUMBER fahren und auf die Leertaste drücken.
- c) Spielerzahl an der Zehnertastatur 0 bis 9 eintasten.
- d) Zur Beendigung der Dateneingabe auf die Taste RET drücken. Auf dem Bildschirm erscheint wieder Schritt 1.
- e) Zur Korrektur der Eingabedaten wird auf die Taste BS oder auf die Schreibmarkentaste d gedrückt.
- f) Nach Einstellung der Betriebsart auf dem Bildschirm START GAME wählen und auf die Leertaste drücken.
- g) Beim Erscheinen des Spielbilds das Spiel beginnen. Die Spielerzahl hat sich geändert.
- 9. Betriebsart Spielstufenwahl (1) bis (1), RET, BS, (4). Gestattet Spielbeginn mit einer beliebigen Stufe. Bedienung
- Auf dem Startbildschirm MODIFY w\u00e4hlen und auf die Leertaste dr\u00fccken.
- Schreibmarke durch Betätigung einer Schreibmarkentaste in Stellung MODIFY STAGE NUMBER fahren und auf die Leertaste drücken.
- d) Zur Beendigung der Dateneingabe auf die Taste RET drücken.

Auf dem Bildschirm erscheint wieder Schritt 1.

e) Zur Korrektur der Eingabedaten wird auf die Taste BS oder auf die Schreibmarkentaste d gedrückt.

f) Nach Einstellung der Betriebsart auf dem Bildschirm START

GAME wählen und auf die Leertaste drücken.

 g) Beim Erscheinen des Spielbilds das Spiel beginnen. Das Spiel ist in der gewählten Stufe.

10. Betriebsart Rangordnung:

In dieser Betriebsart werden die Spielpunkte vom ersten bis zum zehnten Rang unter Angabe der Namen der Spieler aufgezeichnet. Die aufgezeichneten Rangordnungsdaten können für später auf Magnetband oder -platte gespeichert werden. Sie können außerdem vom Drucker ausgedruckt werden.

Bedienung

(vor Beginn des Spiels)

Einstellung der Betriebsart

Rangordnung ★ Laden der Rangdaten

★ Initialisieren der Rangdaten

Siehe 1.1.1.

(unmittelbar nach Beginn des Spiels)

Eintragen der Spielernamen Siehe 1.1.2.

(während des Spiels)

Rangdatenanzeige Siehe 1.1.3.
Rangdatenausdruck Siehe 1.1.4.
Rangdatensicherung Siehe 1.1.5.
Laden der Rangdaten

Spielernamensänderung Siehe 1.1.6.

Diese Punkte werden nachstehend der Reihe nach erklärt.

1.1.1. Einstellung der Betriebsart Rangordnung - △, ▽, SPACE

A. Funktion

Für die Initialisierung der Rangdaten stehen die folgenden drei Verfahren zur Wahl:

a) Aktualisierung der Rangdaten – Betriebsart LÖSCHEN DER

RANGDATEN (die alten Daten werden gelöscht).

 Benutzung von bandgesicherten Rangdaten – Betriebsart LADEN DER BANDDATEN (die gesicherten Daten bleiben erhalten).

 Benutzung von plattengesicherten Daten – Betriebsart LADEN DER PLATTENDATEN.

ACHTUNG

Nach Einschalten des MSX muß vor der Bestimmung der Rangordnung unbedingt eines der obigen Initialisierungsverfahren zur Anwendung kommen. Andernfalls werden keine Rangdaten angezeigt oder ausgedruckt.

- B. Bedienung
- Auf dem Startbildschirm MODIFY w\u00e4hlen und auf die Leertaste dr\u00fccken.
- (2) Mit der Schreibmarke Betriebsart Rangordnung wählen und auf die Leertaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes:

--- RANKING MODE --LOAD DISK DATA
LOAD TAPE DATA
CLEAR RANKING DATA
END

- (3) Eines der oben beschriebenen Initialisierungsverfahren wählen.
- (a) Betriebsart LÖSCHEN DER RANGDATEN
- Schreibmarke in Stellung CLEAR RANKING DATA auf dem Bildschirm fahren und auf die Leertaste drücken. Die Rangdaten werden gelöscht. Für den Spieler "KONAMI" werden im ersten Rang 10 000 Punkte gesetzt.
- (b) Betriebsart LADEN DER PLATTENDATEN
- ★ Schreibmarke in Stellung LOAD DISK DATA auf dem Bildschirm fahren und auf die Leertaste drücken. Auf dem Bildschirm

erscheint folgendes:

DISK-LOAD

SEARCH FILE

RANKING

Dadurch wird angezeigt, daß die Rangdateien auf der Magnetplatte zurückgewonnen werden. Nach Auffinden der Dateien erscheint folgendes auf dem Bildschirm:

DISK-LOAD

SELECT FILE NAME

RANKING

⇒ABC.RØ1

GHLR01

RC-701

Die aufgefundenen Dateinamen werden angezeigt, und zwar maximal drei je Bild. Bis zu 20 Dateien können durch wiederholtes Drücken auf die Schreibmarkentaste ☑ angezeigt werden.

- ★ Schreibmarke mit der Schreibmarkentaste △ oder ▽ zum gewünschten Dateinamen fahren und auf die Leertaste drücken. Dadurch wird das Laden der Daten von der Magnetplatte eingeleitet.
- ★ Wenn keine gewünschte Datei vorhanden ist, Schreibmarke mit der Schreibmarkentaste in Stellung END auf dem Dateinamenbildschirm fahren und auf die Leertaste drücken. Die Bildschirmanzeige kehrt zu Schritt 2 zurück.
- C. Betriebsart LADEN DER BANDDATEN
- Schreibmarke in Stellung LOAD TAPE DATA auf dem Bildschirm fahren und auf die Leertaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint die nachstehende Meldung, und das Laden der Daten

vom Magnetband wird eingeleitet.

TAPE-LOAD RANKING RC-701 SEARCH FILE

★ In dieser Betriebsart sind die Dateinamen fest. Die Rangdatei hat den Namen RANKDT nn (nn bedeutet die letzten beiden Ziffern der Kassetten-Modellnummer, z.B. nn = 25 für RC725).

Wird ein anderer Dateiname gefunden, so zeigt der Bildschirm folgendes an – wodurch ein Dateisprung angedeutet wird:

> TAPE-LOAD RANKING RC-701

SEARCH FILE SKIP FILE "RANKDT 00"

Wird die richtige Datei gefunden, so wird durch Verschwinden der obigen Meldung der Beginn des Ladens angezeigt.

Nach Abschluß der Initialisierung und Rückkehr zu Schritt 1 auf dem Bildschirm START GAME wählen und auf die Leertaste drücken. Es erscheint ein GAME-Bild.
Sobald das Spiel beginnt, erscheint die in 1.1.2. gezeigte Aufforderung zur Eingabe des Spielernamens. Spielername eingeben, und das Spiel beginnt.


1.1.2 Eingabe der Spielernamen - A bis Z 0 bis 9 ·, d , RET

A. Funktion


★ Die in 1.1.1. beschriebene Operation ermöglicht die Eingabe der Rangdaten. Zu diesem Zweck ist auch der Spielername erforderlich. Die Eingabe der Rangdaten erfolgt vor Beginn des Spiels, aber nach der Einstellung der Betriebsart Rangordnung.

Wenn das Spiel die Auswahlfunktion 1P-2P beinhaltet, muß der Name sowohl für 1P als auch für 2P eingegeben werden.

- ★ Die eingegebenen Namen bleiben bis zum Ausschalten des MSX gültig; die anfänglich eingegebenen Spielernamen bleiben auch bei Änderung der Spielernamen während des Spiels erhalten.
- B. Bedienung
- Nach Einstellung der Betriebsart Rangordnung auf dem Bildschirm START GAME wählen und auf die Leertaste drücken. Es erscheint ein Spielbild.
- (2) Wenn das Spiel beginnt, erscheint folgendes:



- (3) Mit den Tasten A bis Z, O bis 9 und O einen aus höchstens 8 Zeichen bestehenden Spielernamen eingeben.
- (4) Zur Namenskorrektur wird auf die Taste BS oder die Schreibmarkentaste ☐ gedrückt.
- (5) Nach der Eingabe auf die Taste RET drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes:



- (6) Wenn die Namen akzeptabel sind, kann auf dem Bildschirm OK angegeben werden. Falls sie korrigiert werden sollen, RETRY angeben und auf die Leertaste drücken.
- (7) Wenn RETRY angegeben wird, wird wieder mit Schritt 2 begonnen.
- (8) Ist Auswahl 1P-2P erforderlich, so werden Schritte 2 bis 6 für 2P durchgeführt.

(9) Nach Beendigung der Spieleingabe beginnt das Spiel, und die Punkte der einzelnen Spieler werden zusammen mit ihren Namen in die Rangdaten eingegeben. Die Rangordnung kann jederzeit unter Benutzung der in 1.1.3 beschriebenen Funktion Ranganzeige auf den Bildschirm gebracht werden.

1.1.3. Anzeige der Rangdaten – STOP , CTRL , \triangle , ∇ , SPACE .

A. Funktion
 In der Betriebsart Rangordnung k\u00f6nnen die Rangdaten jederzeit w\u00e4hrend des Spiels zur Anzeige gebracht werden.

B. Bedienung

(1) Spiel nach der obigen Anleitung beginnen.

(2) Spiel durch Drücken auf die Taste STOP unterbrechen.

(3) Auf die Taste CTRL drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes:

——MENU—— → DISK SAVE
DISK LOAD
TAPE SAVE
TAPE LOAD
RANKING
RC-701 END

(4) Schreibmarke mit der Schreibmarkentaste

☐ oder
☐ in Stellung RANKING auf dem Bildschirm fahren und auf die Leertaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes:

RANKING DISPLAY DATA
CHANGE NAME
PRINT DATA
RC-701 END

(5) Auf dem Bildschirm DISPLAY DATA wählen. Es erscheint der folgende RANGDATEN-Bildschirm:

```
RANKING →1. KONAMI=10000PTS

2. ABCD = 9000PTS

3. EFGH = 8500PTS

4. XYZ = 5000PTS

RC-701 5. IJK = 1000PTS
```

- ★ Die Daten für KONAMI dienen als Beispiel bei der Initialisierung der Betriebsart Rangordnung.
- (6) Auf dem Bildschirm erscheinen nur fünf Ränge. Durch Drücken auf die Schreibmarkentaste

 können zehn Ränge zur Anzeige gebracht werden.

- (7) Nach Ablesen der Anzeige auf die Leertaste drücken. Die Bildschirmanzeige kehrt zu Schritt 3 zurück.
- (8) Zur Wiederaufnahme des Spiels auf dem Bildschirm END wählen und auf die Leertaste drücken. Das Menü verschwindet, und ein Spielbild erscheint wieder. Das Spiel befindet sich noch im Pausezustand.
- (9) Auf die Taste STOP drücken. Der Pausezustand wird aufgehoben, und das Spiel beginnt wieder
- **1.1.4.** Druck der Rangdaten $\boxed{\text{STOP}}$, $\boxed{\text{CTRL}}$, $\boxed{\triangle}$, $\boxed{\triangledown}$, $\boxed{\text{SPACE}}$.

Die Rangdaten können vom Drucker ausgedruckt werden.

B. Bedienung

(1) Spiel nach Anleitung 1.1.1. und 1.1.2. beginnen.

(2) Spiel durch Drücken auf die Taste STOP unterbrechen.

(3) Auf die Taste CTRL drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Menü:

——MENU—— ⇒DISK SAVE
DISK LOAD
TAPE SAVE
TAPE LOAD
RANKING
RC-701 END

(4) Schreibmarke mit der Schreibmarkentaste △ oder ▽ in Stellung RANKING auf dem Bildschirm fahren und auf die Leertaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes:

RANKING ⇒DISPLAY DATA
CHANGE NAME
PRINT DATA
RC-701 END

(5) Auf dem Bildschirm PRINT DATA wählen und auf die Leertaste drücken. Dadurch wird der Ausdruck der Rangdaten eingeleitet.

1.1.5. Sichern oder Laden der Rangdaten

A. Funktion
 Die bestehenden Rangdaten k\u00f6nnen auf Band (oder Magnetplatte) gesichert (aufgezeichnet) oder geladen (ausgelesen) werden.

B. Bedienung

(1) Spiel nach Anleitung 1.1.1. und 1.1.2. beginnen.

(2) Spiel durch Drücken auf die Taste STOP unterbrechen.

(3) Auf die Taste CTRL drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Menü:

-- MENU -- ⇒DISK SAVE
DISK LOAD
TAPE SAVE
TAPE LOAD
RANKING
RC-701 END

Zur Datensicherung auf Kassettenband wie folgt vorgehen:

(4) Schreibmarke in Stellung TAPE SAVE auf dem Bildschirm fahren und auf die Leertaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes:

TAPE-SAVE HI SCORE
SCREEN DATA
GAME DATA
RANKING
RC-701 END

(5) Schreibmarke mit der Schreibmarkentaste △ oder ▽ in Stellung RANKING auf dem Bildschirm fahren und auf die Leertaste drücken. Die Rangdaten werden auf Kassettenband gesichert. Die Namen der gesicherten Dateien erscheinen kurzzeitig auf dem Bildschirm.

Zur Datensicherung auf Magnetplatte wie folgt vorgehen:

(6) Auf dem Bildschirm in Schritt 3 DISK SAVE wählen und auf die

Leertaste drücken.

TAPE-SAVE RANKING RC-701 "RANKDT01"

(7) Schreibmarke in Stellung RANKING auf dem Bildschirm fahren und auf die Leertaste drücken.

DISK-SAVE ⇒HI SCORE
SCREEN DATA
GAME DATA
RANKING
RC-701 END

- (8) Namen der zu sichernden Datei eingeben. Mit Tasten A bis Z und 0 bis 9 einen aus höchstens 8 Zeichen bestehenden Namen eingeben.
- (9) Zur Korrektur des eingegebenen Namens die Taste BS und die Schreibmarkentaste verwenden.
- (10) Nach der Eingabe auf die Taste RET drücken.
- (11) Die Datei mit dem eingegebenen Namen wird auf Magnetplatte gesichert.

Zum Laden von Daten auf Kassettenband oder Magnetplatte wie folgt vorgehen:

(12) Auf dem Menübildschirm in Schritt 3 TAPE LOAD bezw. DISK LOAD wählen und nach Anleitung 1.1.1. vorgehen.

1.1.6. Änderung des Spielernamens

A. Funktion

Diese Funktion dient zur Änderung der Spielernamen für die Rangordnung während des Spiels.

- B. Bedienung
- (1) Spiel nach Anleitung 1.1.1. und 1.1.2. beginnen.
- (2) Spiel durch Drücken auf die Taste STOP unterbrechen.
- (3) Auf die Taste CTRL drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Menü:

——MENU—— ⇒DISK SAVE
DISK LOAD
TAPE SAVE
TAPE LOAD
RANKING
RC-701 END

(4) Schreibmarke in Stellung RANKING auf dem Bildschirm fahren und auf die Leertaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes:

RANKING ⇒DISPLAY DATA
CHANGE NAME
PRINT DATA
RC-701 END

- (5) Auf dem Bildschirm CHANGE NAME wählen und auf die Leertaste drücken.
- (6) Neuen Spielernamen nach Anleitung 1.1.2. eingeben.
- 2.0 Sichern oder Laden des hohen Punktestands
- A. Funktion
 Der bestehende hohe Punktestand kann auf Magnetplatte (oder Band) gesichert oder geladen werden.
- B. Bedienung
- (1) Spiel durch Drücken auf die Taste STOP unterbrechen.

 Auf die Taste CTRL drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Menü.

——MENU—— ⇒DISK SAVE
DISK LOAD
TAPE SAVE
TAPE LOAD
RANKING
RC-701 END

Zur Sicherung des hohen Punktestands auf Magnetplatte wie folgt vorgehen:

(3) Auf dem Menübildschirm in Schritt 2 DISK SAVE wählen und auf die Leertaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes:

DISK-SAVE

HI SCORE

SCREEN DATA

GAME DATA

RANKING

END

(4) Auf dem Bildschirm HI SCORE wählen und auf die Leertaste drücken.

DISK-SAVE INPUT FILE NAME
HI SCORE
RC-701

- (5) Mit den Tasten A bis Z und O bis O, die gewünschten Daten mit höchstens 8 Zeichen angeben.
- (6) Zur Korrektur des eingegebenen Namens auf die Taste BS und

die Schreibmarkentaste drücken.

(7) Nach der Eingabe auf die Taste RET drücken.

- (8) Die Datei mit dem eingegebenen Namen wird auf Magnetplatte gesichert.
- Nach Beendigung der Datensicherung kehrt die Bildschirmanzeige zu Schritt 2 zurück.

 Zur Mindersufschme des Spiels FND auf dem Bildschirm mit bland.

 Ten Mindersufschme des Spiels FND auf dem Bildschirm mit bland.

Zur Wiederaufnahme des Spiels END auf dem Bildschirm wählen und auf die Leertaste drücken.

- (10) Das Menü verschwindet und es erscheint wieder ein Spielbild. Auf die Taste STOP drücken. Das Spiel beginnt erneut.
 - Zum Laden des hohen Punktestands von der Magnetplatte wie folgt vorgehen:
- (11) Auf dem Menübildschirm in Schritt 2 DISK LOAD wählen und auf die Leertaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Menü:

DISK-LOAD ⇒HI SCORE

GAME DATA

RANKING

RC-701 END

(12) Auf dem Bildschirm HI SCORE wählen und auf die Leertaste drücken.

DISK-LOAD SEARCH FILE HI SCORE RC-701

Dadurch wird angezeigt, daß der hohe Punktestand für das gegenwärtige Spiel auf der Magnetplatte gesucht wird.

(13) Nach Auffinden der Datei erscheint folgendes auf dem Bildschirm:

DISK-LOAD SELECT FILE NAME

HI SCORE → ADCD. HO1

EFGH. HO1

RC-701 I J KL. HO1

(15) Schreibmarke zur gewünschten Datei fahren und auf die Leertaste drücken. Das Laden der Daten von der Magnetplatte wird eingeleitet.

(16) Wenn keine gewünschte Datei erscheint, wird die Schreibmarke in Stellung END auf dem Dateinamenbildschirm gefahren und auf die Leertaste gedrückt. Das Laden der Daten wird abgebrochen, und die Bildschirmanzeige kehrt zu Schritt 2 zurück.

Zum Sichern des hohen Punktestands auf Band wie folgt vorgehen:

(17) Auf dem Bildschirm in Schritt 2 TAPE SAVE wählen und auf die Leertaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Menü:

TAPE-SAVE → HI SCORE
SCREEN DATA
GAME DATA
RANKING
RC-701 END

(18) Schreibmarke in Stellung HI SCORE auf dem Bildschirm fahren und auf die Leertaste drücken. Es wird die Datensicherung auf Kassettenband eingeleitet.

Zum Laden des hohen Punktestands vom Band wie folgt

voraehen:

(19) Auf dem Bildschirm in Schritt 2 TAPE LOAD wählen und auf die Leertaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Menü:

TAPE-LOAD	→HI SCORE
	GAME DATA
	RANKING
RC-701	END

(20) Auf dem Bildschirm HI SCORE wählen und auf die Leertaste drücken. Es wird das Laden der Daten vom Kassettenband eingeleitet.

(21) Wird die richtige Datei gefunden, so verschwindet das Menü zur Anzeige des Ladebeginns. Nach Beendigung des Ladens kehrt die Bildschirmanzeige zum Menü in Schritt 2 zurück.

(22) Wird während des Datenladens eine andere Datei gefunden, so

wird wie folgt ein Dateisprung angezeigt:

TAPE-LOAD SFARCH FILE SKIP FILE HI SCORE "HI SCOR 00" RC-701

Dateinamenbeschreibung Der Name der auf Magnetplatte gesicherten Datei besteht aus den beiden folgenden Teilen:

Dateinamen (höchstens 8 Zeichen), wird bei der Datensicherung a)

eingegeben.

 b) Dateityp – 3 Zeichen zur Anzeige des Spieltyps und der Datenklasse (automatisch erstellt).

Hnn: Dateityp des hohen Punktestands Snn: Dateityp der Bildschirmdaten

Gnn: Dateityp der Spieldaten Rnn: Dateityp der Rangdaten

(nn = die beiden letzten Stellen der Spiel-Modellnummer) Die Dateibenennung für Kassettenband erfolgt automatisch

HISCOR nn für hohen Punktestand SCREEN nn für Bildschirmdaten GAMEDT nn für Spieldaten

RANKDT nn für Rangdaten

- 2.1 Herstellung der Bildschirmbibliothek
- A. Funktion
- Die Spielbildschirmdaten k\u00f6nnen zu beliebiger Zeit w\u00e4hrend des Spiels auf Magnetplatte oder Kassettenband gesichert werden.
- ★ Die gesicherten Bildschirmdaten k\u00f6nnen auch zur Anzeige kommen.
- B. Bedienung
- (1) Sichern auf Magnetplatte und Band siehe 2.0.
 Anstelle von HI SCORE wird SCREEN DATA gewählt.

Zum Laden von Bildschirmdaten von der Magnetplatte wie folgt vorgehen:

(2) Auf dem START-Bildschirm SELF wählen und auf die Leertaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Menü:

—— SELF MODE MENU ——
 → COLOR TEST PATTERN
 LOAD SCREEN DATA
 END

(3) Auf dem Bildschirm LOAD SCREEN DATA wählen und auf die

Leertaste drücken.

— LOAD SCREEN DATA — ⇒LOAD DISK DATA LOAD TAPE DATA END

(4) Auf dem Bildschirm LOAD DISK DATA wählen und auf die Leertaste drücken.

DISK-LOAD SEARCH FILE SCREEN

(5) Wenn die Datei gefunden ist, ändert sich die Bildschirmanzeige wie folgt:

DISK-LOAD SELECT FILE NAME

SCREEN

⇒ABCD. S00

EFGH. S01

I I I I.S30

Es erscheinen die in 2.0 beschriebenen Snn-Bildschirmdateien (bis zu 20).

- (6) Schreibmarke zu den gewünschten Bildschirmdaten fahren und auf die Leertaste drücken. Das Laden der Daten von der Magnetplatte wird eingeleitet.
- (7) Wenn keine gewünschte Datei erscheint, wird die Schreibmarke in Stellung END auf dem Dateinamenbildschirm gefahren und auf die Leertaste gedrückt. Das Laden der Daten wird abgebrochen, und die Bildschirmanzeige kehrt zu Schritt 2 zurück.
- (8) Nach dem Laden der Daten erscheint folgendes auf dem

Bildschirm:

SCREEN DISPLAY MODE — DISPLAY ALL SCREEN PRINT SCREEN FND

- (9) Wenn alle Einzelbilder angezeigt werden sollen, wird DISPLAY ALL SCREEN gewählt und auf die Leertaste gedrückt. Wird während der Anzeige auf eine beliebige Taste gedrückt, so kehrt die Bildschirmanzeige zum Menü in Schritt 8 zurück.
- (10) Zum Ausdruck der Bildschirmdaten PRINT SCREEN wählen. Zum Laden der Daten vom Band wie folgt vorgehen:
- (11) Schritte 2 und 3 ausführen.
- (12) Auf dem Menübildschirm in Schritt 3 LOAD TAPE DATA wählen und auf die Leertaste drücken.

TAPE-LOAD SEARCH FILE SCREEN

Die Datei SCREENxx wird durchsucht.

- (13) Wird die gewünschte Datei gefunden, so wird das Laden der Daten eingeleitet, und die Bildschirmanzeige kehrt zu Schritt 8 zurück.
- (14) Wird eine andere Datei gefunden, so wird wie folgt ein Dateisprung angezeigt:

TAPE-LOAD SEARCH FILE SKIP FILE "HISCOR01"

2.2 Unterbrechen des Spiels

- A. Funktion
- ★ Das Spiel kann unterbrochen und mit dem zur Zeit der Unterbrechung erscheinenden Bild wiederaufgenommen werden.
- ★ Die Spieldaten werden auf Magnetplatte (oder Band) gespeichert; sie bleiben also auch erhalten, wenn der Strom ausgeschaltet wird.
- B. Bedienung
- (1) Datentyp, wie in 2.0 beschrieben, von HI SCORE auf GAME DATA wechseln.
- 2.3 Hardcopy der Bildschirmdaten STOP, F3
- A. Funktion
- ★ Der Drucker kann zu bliebiger Zeit während des Spiels eine Hardcopy der Bildschirmdaten ausdrucken.
- ★ Es kann ein Farbdrucker Epson PI-40 oder ein MSX-Schwarzweiß-Drucker verwendet werden.
- Die während des Spiels gesicherte Bildschirmbibliothek kann ebenfalls ausgedruckt werden.
- B. Bedienung
- (1) Spiel durch Drücken auf die Taste STOP unterbrechen.
- (2) Auf Taste F3 drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Menü.

PRINTER —— SELECT PRINTER——

⇒EPSON "PI-40"

MSX PRINTER

RC-701 END

(3) Entweder Farbdrucker Epson PI-40 oder MSX-Drucker angeben. Anmerkung: Es kommen die folgenden Matrixdruckspezifikationen zur Anwendung: Über 384 Punkte/Zeile Es kann ein Drucker mit einer Leistung von über 768 Punkten/Zeile verwendet werden. Bei der Angabe des MSX-Druckers, Taste CTRL betätigen.

- (4) Schreibmarke zum gewünschten Drucker fahren und auf die Leertaste drücken. Der Ausdruck wird eingeleitet.
- (5) Bei Beendigung des Ausdrucks geht das System in den Pausezustand in Schritt 1 über.
- (6) Auf die Taste STOP drücken. Das Spiel beginnt erneut.
 Zum Ausdruck der Bildschirmbibliothek wie folgt vorgehen:
- (7) Bildschirmbibliothekdaten unter Beachtung von 2.1 laden.
- (8) Nach dem Laden der Daten erscheint folgendes:

--- SCREEN DISPLAY MODE -- ⇒DISPLAY ALL SCREEN PRINT SCREEN END

- (9) PRINT SCREEN wählen und auf die Leertaste drücken. (10) Schritte 3 bis 6 ausführen.
- 2.4 Anzeige des Farbtestbilds
- A. Funktion
- Diese Funktion dient zur Anzeige des Farbtestbilds zur Farbeinstellung des Bildschirms.
- B. Bedienung
- Auf dem Startbildschirm MODIFY w\u00e4hlen und auf die Leertaste dr\u00fccken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes:

→ MODIFY MODE MENU ——

→ MODIFY STAGE NUMBER

MODIFY PLAYER NUMBER

RANKING MODE

COLOR TEST PATTERN

START GAME

(2) Schreibmarke in Stellung COLOR TEST PATTERN fahren und auf die Leertaste drücken. Die Bildschirmanzeige ändert sich wie folgt:

—— SCREEN DISPLAY MODE —— ⇒DISPLAY ALL SCREEN PRINT SCREEN FND

- (3) Auf dem Bildschirm DISPLAY ALL SCREEN wählen und auf die Leertaste drücken. Es erscheint ein Farbtestbild.
- (4) Nach der Farbeinstellung auf eine beliebige Taste drücken. Es erscheint der Menübildschirm in Schritt 2.
- (5) Auf dem Bildschirm END wählen und auf die Leertaste drücken. Die Bildschirmanzeige kehrt zum Menü in Schritt 1 zurück.
- (6) Zur Wiederaufnahme des Spiels START GAME auf dem Bildschirm wählen und auf die Leertaste drücken. Es erscheint ein Spielbild.
- C. Hinweise zur Bildschirmeinstellung Wenn ein Computer-Video auf dem normalen Fernseher zur Anzeige gebracht werden soll, eignen sich in gewissen Fällen die Farben und Einstellungen des Fernsehempfangs nicht für den MSX-Computer. In diesem Fall sind die Farben wie folgt einzustellen.
- Cyan (Himmelblau) mit dem Regler so einstellen, daß die Farbe nicht Grün oder Blau gleicht.
- (2) Farbe mit dem Intensitätsregler so einstellen, daß sich Gelb und Grau bezw. Grau und Weiß deutlich unterscheiden.
- (3) Helligkeit mit dem Helligkeitsregler so einstellen, daß der gesamte Bildschirm nicht weißlich aussieht.
- (4) Video-Knopf so einstellen, daß das Weiß auf dem Bildschirm nicht flackert.
- (5) Bildschärferegler so einstellen, daß das Wort Konami auf dem Bildschirm scharf ist.
- 2.5 Rückstellen des Spiels CTRL , SHIFT

- A. Funktion
- ★ Diese Funktion dient zur Korrektur der Stufennummernwahl und der Spielerzahleinstellung.
- B. Bedienung
- (1) Spiel durch Drücken auf die Taste STOP unterbrechen.
- (2) Auf die Taste CTRL drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Menü:

--MENU -- ⇒DISK SAVE
DISK LOAD
TAPE SAVE
TAPE LOAD
RANKING
RC-701 END

- (3) Schreibmarke mit der Schreibmarkentaste △ oder ▽ in Stellung END auf dem Bildschirm fahren.
- (4) Tasten CTRL und SHIFT zusammen betätigen und auf die Leertaste drücken.
- (5) Dadurch wird das Spiel rückgestellt, und die Anzeige kehrt zum Startbild zurück.
- 3. Diverses
- 3.1. Korrektur von Fehlern
- A. Magnetplattenfehler
- Ausführungsversuch LOAD oder SAVE bei entladener Magnetplatte

DISK-SAVE —— DISK ERROR ——
HI SCORE "DISK OFFLINE"
RETURN KEY—-RETRY
SPACE KEY ——ABORT

 Datensicherungsversuch auf Magnetplatte bei zugedeckter Schreibschutzkerbe

DISK-SAVE —— DISK ERROR ——
HI SCORE "WRITE PROTECTED"
RETURN KEY—RETRY
SPACE KEY ——ABORT

 (3) Datensicherungsversuch auf Magnetplatte ohne verfügbaren Schreibbereich

DISK-SAVE —— DISK ERROR ——
"DISK FULL"
HIT RETURN KEY

Magnetplatte wechseln.

Auf die Rückstelltaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint wieder das Anfangsmenü.

Bei diesen Fehlern erscheinen die folgenden Fehlermeldungen (E im obigen Bild):

"TOO MANY FILES"

"DISK 10 ERROR"

"DISK READ ERROR"

- B. Kassettenbandfehler
- Wenn während der Operation SAVE oder LOAD ein Fehler festgestellt wird, erscheint folgendes auf dem Bildschirm:

TAPE-SAVE TAPE 10 ERROR
HI SCORE HIT RETURN KEY

- Auf die Rückstelltaste drücken. Auf dem Bildschirm erscheint wieder das Anfangsmenü.
- C. Druckerfehler

(1) Druckerbefehl (Hardcopy oder Ausdruck der Rangordnung) bei ausgeschaltetem Drucker oder abgezogenem Stromkabel: Zur Wiederaufnahme des Druckens auf die Rückstelltaste drücken, zum Abbrechen auf die Leertaste drücken.

RANKING —— PRINTER MODE ——
"NOT READY"
RETURN KEY—RETRY
SPACE KEY ——ARORT

- D. Beendigung der Kassettenbandaufnahme
- (1) Während der Aufnahme (Datensicherung oder -laden) gleichzeitig auf die Tasten CTRL und STOP drücken. Nach einiger Zeit erfolgt die in B. (1) beschriebene Korrektur.
- E. Pause zum Druck
- (1) Gleichzeitig auf die Tasten CTRL und STOP drücken. Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Menü:

PRINTER —— PRINTER MODE ——
"PAUSING"
RETURN KEY——RETRY
RC-701 SPACE KEY ——ABORT

- (2) Zum Weiterdruck auf die Rückstelltaste drücken, zum Abbrechen auf die Leertaste drücken.
- 3.2 Optimale Benutzung der Bildschirmbibliothek (Magnetplatte)
- ★ Die gesammelten Bildschirmdaten k\u00f6nnen in Ihrem eigenen BASIC-Programm zur Anwendung kommen.
- ★ Die auf Magnetplatte gesicherten Daten der Bildschirmbibliothek-Funktion k\u00f6nnen nicht direkt f\u00fcr das BASIC-Programm verwendet werden. Sie werden wie folgt aufbereitet:
- (1) Bildschirmbibliothekdatei (ABC) einrichten.
- (2) Auf dem Startbildschirm SELF wählen und auf die Leertaste

drücken.

- (3) LOAD SCREEN DATA wählen.
- (4) LOAD DISK DATA wählen.
- (5) ABC, S01 wählen und Daten laden. Am Ende des Ladens erscheint auf dem Bildschirm das folgende Menü:

—— SELF MODE MENU—— ⇒COLOR TEST PATTERN LOAD SCREEN DATA END

- (6) END wählen. Tasten CTRL und SHIFT gleichzeitig niederdrücken und auf die Leertaste drücken.
- (7) Die Daten werden umgesetzt, und die n\u00e4chste Datei wird generiert. Neue Datei ABC VRM

Dateiname (wie Bibliothekname) Dateityp (fest)

- (8) Diese Datei wie folgt auf BASIC anwenden: 10 SCREEN 2.2. Bildschirmbetriebsart auf 2 schalten 20 COLOR ..1 Hintergrundfarbe auf 1 (schwarz) einstellen 30 BLOAD "ABC.VRM".S Bibliothekbildschirmanzeige
- 3.3 Operationen mit der Konami-Kassette Mit Ausnahme einiger Spiele läuft diese Kassette mit allen unten aufgeführten Konami MSX-Kassetten.

Modell- Nr.	Titel	Änderung für Stufen- einstellung	Änderung für Spielerzahl	Rang- ordnungs- funktion
RC-701	Antarktik-Abenteur	ОК	X	ОК
RC-702	Affenakademie	Х	ОК	ОК
RC-703	Zeitpilot	х	ОК	ОК
RC-704	Frogger	X	ОК	ок
RC-705	Super-Kobra	Х	ОК	ок
RC 706	Konamis Billiard	Х	ОК	ОК
RC 707	Konamis Mah-Jong	X	X	X
RC-710	Leichtathletik 1	OK (Anm. 1)	X	ОК
RC-711	Leichtathletik 2	OK (Anm. 1)	X	ок
RC-715	Hyper-Sport 1	ОК	X	ОК
RC-717	Hyper-Sport 2	ОК	X	ОК
RC-718	Hyper-Rallye	OK (Anm. 2)	X	ок
RC-720	Konamis Tennis	X	X	X
RC-723	Konamis Golf	Х	Х	х
RC-724	Konamis Baseball	Х	X	X
RC-729	Pippoles	X (Anm. 3)	ОК	ОК
RC-730	Straßenkämpfer	ОК	X	ОК
RC-731	Konamis Tischtennis	Х	X	X
RC-732	Konamis Fußball	X (Anm. 4)	X	Х
RC-733	Hyper-Sport 3	OK (Anm. 5)	X	ОК
RC-736	Konamis Boxen	ОК	X	Х

- (Anm. 1) Bei mehr als 2 Runden ändert sich der Schwierigkeitsgrad nicht.
- (Anm. 2) Der Zahlenwert der Qualifizierung steht unveränderlich fest.
- (Anm. 3) Nur der Hintergrund kann geändert werden, nicht die Kartenposition.
- (Anm. 4 RC-735 funktioniert auf der PK-Matchstufe nur, wenn die Stufeneinstellung geändert wird.
- (Anm. 5) Der Schwierigkeitsgrad steht unveränderlich fest.

Zur Information


RC-735 wird normalerweise in Schlitz Nr. 1 und die Spielkassette in Schlitz Nr. 2 gesteckt.

Wird jedoch \bar{R} C-744 Vampir-Killer gespielt, so wird RC-735 in Schlitz Nr. 2 und RC-744 in Schlitz Nr. 1 gesteckt.

- ★ Diese Kassette ist für alle MSX-Personalcomputer geeignet.
- ★ Beim Laden und Entladen der Kassette immer den Strom ausschalten.
- ★ Diese Kassette ist ein Präzisionsgerät. Nicht zerlegen!
- ★ Diese Kassette wurde von Konami hergestellt. Sie darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Firma weder im ganzen noch teilweise kopiert, geändert oder gemischt werden. Copyright 1985 Konami

MAESTRO DE JUEGOS

- Equipo que se requiere: Además de un ordenador MSX con una memoria mínima de 16 K y dos o más ranuras, se precisan ciertos elementos para poner en práctica todas las funciones del Maestro de Juegos.
- 2. Requisitos: Grabador de datos o unidad de discos, impresora.
- Método de preparación: Conectar todas las opciones externas tal como se describe en sus respectivos manuales.
- a) Introducir el cartucho Maestro de Juegos en la ranura 1 del ordenador.
- b) Insertar el cartucho de juegos que se seleccione en la ranura 2.
- 4. Método de funcionamiento:
- a) Conectar todas las opciones externas.
- b) Conectar el ordenador MSX.
- c) ¿Apareció una pantalla con un mensaje similar al siguiente?



Si la respuesta es No, quizás los cartuchos no estén en sus ranuras correctas. Desconectar la corriente del ordenador, cambiar las posiciones de los cartuchos y volver a conectar la corriente del ordenador.

- d) Oprimir la tecla del cursor,
 △ o
 ☐ de forma que el Pingüino seleccione el elemento correcto del menú.
- e) Oprimir el espaciador para iniciar el elemento elegido.
- Modalidad de pausa (Parada): Esta modalidad suspende el desarrollo del juego.
 Funcionamiento
- Seleccionar GAME (JUEGO) en la pantalla inicial y oprimir el espaciador.
- b) Comenzar el juego.
- Oprimir STOP durante el desarrollo del juego, inmovilizando todos los objetos en la pantalla.
- d) Para reanudar el juego, oprimir otra vez la tecla STOP. Durante la pausa, se enciende la lámpara de CAPS en el teclado.
- 6. Modalidad de avance de cuadros del juego STOP, ;+
 Permite desplazar uno a uno los cuadros del juego, mostrando
 el juego paso a paso.
 Funcionamiento
- a) Seleccionar GAME en la pantalla inicial y oprimir el espaciador.
- b) Cuando aparezca el juego en la pantalla, iniciar el juego.
- Oprimir la tecla STOP durante el juego (para obtener la modalidad de pausa).
- d) Oprimir la tecla : + . El juego avanzará al siguiente cuadro cada vez que se oprima esta tecla.
- e) Para salir de la modalidad de juego normal, oprimir una vez más la tecla STOP.
- 7. Modalidad de juego a paso lento: STOP, ESC, DEL, INS

Permite desarrollar el juego a menor velocidad. **Funcionamiento**

- a) Seleccionar GAME en la pantalla inicial y oprimir el espaciador.
- b) Cuando aparezca el juego en la pantalla, iniciar el juego.
- Oprimir la tecla STOP durante el juego para interrumpir el mismo.
- d) Oprimir la tecla ESC . Ahora estarás preparado para aplicar la función de paso lento.

8.	Modalidad de preparación del número de jugadores ① hasta ⑨ RET , BS , △
	Te permite cambiar el número de jugadores.
a)	Seleccionar MODIFY en la pantalla inicial y oprimir el espaciador.
b)	Oprimir una tecla del cursor, △ o ▽ , para situar el cursor en MODIFY PLAYER NUMBER. Oprimir el espaciador.
c)	Programar el número de jugadores en el teclado numérico 0 - 9.
d)	Oprimir la tecla RET para terminar la entrada de datos. La visualización vuelve a la pantalla del paso 1.
e)	Para corregir los datos de entrada, usar BS o la tecla del cursor 🛆 .
f)	Después de fijar la modalidad, elegir en la visualización de la pantalla START GAME y oprimir el espaciador.
g)	Comenzar el juego después que aparezca la pantalla del juego. Habrá cambiado el número de jugadores.
9.	Modalidad de selección del número de etapa del juego: 0 − 9, RET, BS, . ⊴.
	ESTA modalidad te permite iniciar un juego desde la etapa deseada. Funcionamiento
a)	Seleccionar MODIFY en la pantalla inicial y oprimir el espaciador.
b)	Oprimir una tecla de cursor para situar el cursor en MODIFY STAGE NUMBER. Acto seguido, oprimir el espaciador.
c)	Programar el número de etapa que se requiera utilizando el teclado numérico 0 – 9 .
d)	Oprimir la tecla RET para terminar la entrada de datos. La visualización vuelve a la pantalla del paso 1.
3	gor page 1.

Oprimir la tecla DEL . Cada vez que se oprima esta tecla, se

Para reposicionar el juego a su velocidad original, oprimir la tecla STOP . Para preparar el paso lento, comenzar de nuevo

Apretar la tecla INS para reducir la velocidad.

acelera la velocidad del juego.

f) q)

desde 3.

- Para corregir los datos de entrada, usar BS o la tecla del e) cursor .
- Después de fijar la modalidad, elegir en la visualización de la f) pantalla START GAME v oprimir el espaciador.
- Comenzar el juego después que aparezca la pantalla del juego. g) Deberá comenzar el juego en la etapa seleccionada.

10. Modalidad de clasificación:

Mediante esta modalidad se pueden registrar las puntuaciones del juego desde la primera clasificación hasta la décima. indicando los números de los jugadores.

Los datos de clasificación registrados se pueden almacenar en cinta o en disco para uso posterior.

Los datos de clasificación registrados también se pueden imprimir con una impresora.

Funcionamiento

(Antes de empezar el juego)

Preparación de la modalidad de

clasificación

* Carga de datos de clasificación

★ Inicialización de los datos de clasificación

Consultar 1.1.1.

(Justamente después de empezar el juego)

Registro de los nombres de los

jugadores.

Consultar 1.1.2.

(Durante el juego)

Visualización de los datos de

Consultar 1.1.3. clasificación

Impresión de los datos de clasificación Consultar 1.1.4.

Consultar 1.1.5. Almacenar los datos de clasificación

Cargar los datos de clasificación

Cambio de nombres de jugadores Consultar 1.1.6.

En los párrafos siguientes se explica sucesivamente todo lo anterior:

1.1.1. Preparación de la modalidad de clasificación – \triangle , $\overline{\nabla}$, SPACE

A. Función

Para la inicialización de los datos de clasificación existen los tres métodos siguientes:

 Actualización de los datos de clasificación - Modalidad de CLEAR RANKING DATA (se borran los datos antiguos).

 b) Usar los datos de clasificación almacenados en cinta – Modalidad LOAD TAPE DATA (permanecen retenidos los datos almacenados).

 Usar los datos de clasificación almacenados en disco – Modalidad de LOAD DISK DATA.

PRECAUCION:

Después de conectar el MSX a la red, cerciorarse de ejecutar uno de los citados métodos de inicialización antes de establecer la clasificación. De no ejecutarlo, no se efectuará la visualización ni la impresión de los datos de clasificación.

- B. Funcionamiento
- Seleccionar MODIFY en la pantalla inicial y oprimir el espaciador.
- (2) Seleccionar la modalidad de clasificación con el cursor. Luego oprimir el espaciador. Tu pantalla cambiará a la siguiente:

--- RANKING MODE --LOAD DISK DATA
LOAD TAPE DATA
CLEAR RANKING DATA
END

- Elegir uno de los métodos de inicialización descritos anteriormente.
- a. Modalidad de CLEAR RANKING DATA
- ★ Situar el cursor CLEAR RANKING DATA y el espaciador.

Se borrará el dato de clasificación. Se fijarán 10.000 puntos en la primera clasificación para el jugador "KONAMI".

- b. Modalidad de LOAD DISK DATA
- ★ Situar el cursor en LOAD DISK DATA en la pantalla y oprimir el espaciador. Aparecerá la pantalla siguiente.

DISK-LOAD SEARCH FILE
RANKING

★ Esta pantalla indica que los ficheros de datos de clasificación existentes en el disco están siendo recuperados. Si se encuentran los ficheros, la pantalla cambia a la siguiente:

DISK-LOAD SELECT FILE NAME
RANKING → ABC.RO1
DEF.RO1
GHI.RO1

RC-701

Se visualizan los nombres de los ficheros encontrados. El número máximo de nombres de fichero por cuadro es tres. Se pueden visualizar hasta 20 ficheros oprimiendo sucesivamente la tecla del cursor $\boxed{\nabla}$.

- ★ Situar el cursor en el nombre del fichero que interese, utilizando la tecla del cursor △ o ▽ y oprimir el espaciador. Se iniciará la carga de datos del disco.
- ★ Si no existe el fichero deseado, situar entonces el cursor en END en la pantalla de nombres de ficheros utilizando la tecla del cursor

 y oprimir el espaciador. La visualización vuelve a la pantalla del paso 2.
- c. Modalidad de LOAD TAPE DATA
- ★ Situar el cursor en LOAD TAPE DATA en la pantalla y oprimir

el espaciador. Aparecerá la siguiente pantalla y se iniciará la carga de datos desde la cinta.

TAPE-LOAD SEARCH FILE RANKING RC-701

★ En modalidad de carga de datos de cinta, se fijan los nombres de ficheros. El nombre del fichero de clasificación es RANKDT nn (en el que nn son los dos dígitos del número del modelo del cartucho, por ejemplo, nn=25 para RC725).

Si se encuentra otro nombre de fichero, la visualización cambia entonces a la pantalla siguiente. Esto indica salto de fichero.

> TAPE-LOAD RANKING RC-701

SEARCH FILE SKIP FILE "RANKDT 00"


- Si se encuentra el fichero adecuado, desaparece entonces la pantalla de mensajes para indicar el comienzo de la carga de datos.
- ★ Después de completar la inicialización y de regresar a la pantalla del paso 1, seleccionar START GAME en la pantalla y oprimir el espaciador. Aparecerá una pantalla de GAME. El momento en que se inicia el juego, se visualizará el mensaje de entrada del nombre del jugador como se indica en 1.1.2. Entrar el nombre del jugador y se iniciará el juego.
- 1.1.2. Registro de nombres de jugadores A hasta ℤ , ① hasta ⑨ , ⊡ , ⊲ , RET .
- A. Función
- ★ La operación descrita en 1.1.1. permite la entrada de datos de clasificación. Para la clasificación se necesita también la

entrada de los nombres de jugadores. Esta debe efectuarse antes de que comience el juego, si bien después de preparar la modalidad de clasificación.

- ★ Si el juego posee la función de selección 1P-2P, se requiere la entrada del nombre de ambos 1P y 2P.
- ★ Los nombres entrados son válidos hasta que se desconecta el MSX; los nombres de jugadores entrados inicialmente no se pierden incluso si se cambia el nombre de un jugador durante el juego.
- B. Funcionamiento
- Después de preparar la modalidad de clasificación, seleccionar START GAME en la pantalla y oprimir el espaciador. Aparecerá una pantalla de juego.
- (2) Al iniciarse el juego, aparece la siguiente pantalla.

RANKING	1P NAME= · · · · ·
	$(2P NAME = \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot)$
	INPUT 1P NAME
RC-701	


- (3) Con las teclas A hasta Z, Ohasta 9 y ⋅, programar el nombre del jugador correspondiente que contenga 8 caracteres como máximo.
- (4) Para corregir el nombre programado, utilizar BS de la tecla del cursor d .
- (5) Después de la entrada, oprimir la tecla RET . La pantalla cambia a la siguiente:



- (6) Si los nombres de esta pantalla son aceptables, indicar OK en la pantalla. Si se han de corregir los nombres, indicar RETRY en la pantalla y oprimir el espaciador.
- (7) Indicando RETRY, volver a comenzar desde el paso 2.
- (8) Si el juego requiere la selección 1P 2P, realizar los pasos 2 hasta 6 para 2P.
- (9) Una vez terminada la entrada de nombres, se inicia el juego y se entra en los datos de clasificación la puntuación de cada jugador, junto con su nombre; la clasificación podrá visualizarse en cualquier momento utilizando la función de visualización de clasificación que se describe en 1.1.3.
- 1.1.3. Visualización de los datos de clasificación → STOP , CTRL , △ , ▽ , SPACE
- A. Función

En la modalidad de clasificación, se pueden visualizar los datos de clasificación en cualquier momento durante el desarrollo del juego.

- B. Funcionamiento
- Comenzar el juego de conformidad con los procedimientos descritos.
- (2) Oprimir la tecla STOP durante el desarrollo del juego para hacer una pausa.
- Oprimir la tecla CTRL . Aparecerá la siguiente pantalla de menú.



(4) Situar el cursor en RANKING en la pantalla utilizando la tecla de cursor

o

y oprimir el espaciador. Aparecerá la siguiente pantalla.

RANKING ⇒DISPLAY DATA
CHANGE NAME
PRINT DATA
RC-701 END

(5) Seleccionar DISPLAY DATA en la pantalla. Aparecerá la siguiente pantalla de RANKING DATA

RANKING ⇒1. KONAMI=10000PTS

2. ABCD = 9000PTS

3. EFGH = 8500PTS

4. XYZ = 5000PTS

RC-701 5. IJK = 1000PTS

- ★ Los datos para KONAMI en la pantalla se visualizan como ejemplo cuando se inicializa la modalidad de clasificación.
- (6) En una pantalla se visualizan solamente cinco clasificaciones. Pueden visualizarse diez clasificaciones oprimiendo la tecla del cursor

 ▼.

RANKING

→6.I I

7.J J J

=100PTS

8.K K K

50PTS

9.L L

10PTS


RC-701

10.MMM

=10PTS

- (7) Después de observar la pantalla, oprimir el espaciador. La visualización vuelve a la pantalla en el paso 3.
- (8) Para reanudar el juego, seleccionar END en la pantalla y oprimir el espaciador. Desaparece la pantalla del menú y reaparece la pantalla del juego. A estas alturas, el juego continúa en condición de pausa.
- (9) Oprimir la tecla de STOP . Se elimina la condición de pausa y se reanuda el juego.
- 1.1.4. Impresión de datos de clasificación STOP , CTRL , △ ,

 □ , SPACE
- A. Función Se pueden imprimir los datos de clasificación en tu impresora.
- B. Funcionamiento
- Iniciar el juego de conformidad con los procedimientos descritos en 1.1.1. y 1.1.2.
- (2) Oprimir la tecla de STOP durante el juego, para introducir una pausa en el mismo.
- Oprimir la tecla de CTRL . Aparecerá la siguiente pantalla de menú.




(4) Situar el cursor en RANKING en la pantalla utilizando la tecla del cursor

o

y oprimir el espaciador. Aparecerá la pantalla siguiente. RANKING DISPLAY DATA
CHANGE NAME
PRINT DATA
RC-701 END

- (5) Seleccionar PRINT DATA en la pantalla y oprimir el espaciador. Se iniciará la impresión de los datos de clasificación.
- 1.1.5. Almacenamiento o carga de los datos de clasificación
- A. Función
 Podrás almacenar (registrar) o cargar (leer) los datos de clasificación actuales sobre una cinta (o disco).
- B. Funcionamiento
- (1) Comenzar el juego de conformidad con los procedimientos descritos en 1.1.1. y 1.1.2.
- (2) Oprimir la tecla STOP durante el desarrollo del juego para lograr una pausa.
- Oprimir la tecla CTRL . Aparecerá en la pantalla el siguiente menú.



Para almacenar datos en cinta de cassette, proceder como sigue:

(4) Colocar el cursor en TAPE SAVE en la pantalla y oprimir el espaciador. Aparecerá la siguiente pantalla.

TAPE-SAVE HI SCORE
SCREEN DATA
GAME DATA
RANKING
RC-701 END

Para almacenar datos en disco, procédase como sigue:

(6) Seleccionar DISK SAVE en la pantalla del menú del paso 3 y oprimir el espaciador.

TAPE-SAVE FILE NAME
RANKING "RANKDT01"
RC-701


(7) Situar el cursor en RANKING en la pantalla y oprimir el espaciador.

DISK-SAVE ⇒HI SCORE
SCREEN DATA
GAME DATA
RANKING
RC-701 END

- (8) Entrar el nombre del fichero que ha de almacenarse. Con A hasta Z y 0 hasta 9, entrar el nombre que contenga 8 caracteres como máximo.
- (9) Para corregir en un nombre entrado, usar la tecla BS y la tecla del cursor <
- (10) Después de la entrada, oprimir la tecla RET
- (11) Se almacenará en disco el fichero con el nombre entrado. Para cargar datos en cinta de cassette o disco, procédase como sique:
- (12) Seleccionar TAPE LOAD o DISK LOAD en la pantalla de menú del paso 3 y realizar el procedimiento descrito en 1.1.1.

1.1.6. Cambio del nombre de un jugador

- Función
 Usando esta función, se pueden cambiar durante el juego los nombres de los jugadores para su clasificación.
- B. Funcionamiento
- (1) Iniciar el juego de conformidad con los procedimientos descritos en 1.1.1. y 1.1.2.
- (2) Oprimir la tecla de STOP durante el desarrollo del juego para lograr una pausa.
- Oprimir la tecla CTRL . Aparecerá la siguiente pantalla de menú.




(4) Situar el cursor en RANKING en la pantalla y oprimir el

espaciador. Aparecerá la siguiente pantalla.

RANKING DISPLAY DATA
CHANGE NAME
PRINT DATA
RC-701 END

- (5) Seleccionar CHANGE NAME en la pantalla y oprimir el espaciador.
- (6) Entrar el nuevo nombre del jugador tal como se describe en 1.1.2.
- 2.0 Almacenar o cargar datos de alta puntuación
- A. Función
 Podrás almacenar o cargar el dato de alta puntuación actual en disco (o cinta).
- B. Funcionamiento
- (1) Oprimir la tecla STOP durante el desarrollo del juego para lograr una pausa.
- Oprimir la tecla CTRL. Aparecerá la siguiente pantalla de menú.



Para almacenar datos de alta puntuación en disco, procédase

como sigue:

(3) Seleccionar DISK SAVE en la pantalla de menú del paso 2 y oprimir el espaciador. Aparecerá la siguiente pantalla de menú.

DISK-SAVE ⇒HI SCORE
SCREEN DATA
GAME DATA
RANKING
END

(4) Seleccionar HI SCORE en la pantalla y oprimir el espaciador.

DISK-SAVE INPUT FILE NAME
HI SCORE
RC-701

- (5) Con las teclas A hasta Z y 0 hasta 9, asignar un nombre al dato de interés utilizando 8 o menos caracteres.
- (6) Para corregir el nombre entrado, oprimir la tecla BS y la tecla del cursor <a>[].
- (7) Después de la entrada, oprimir la tecla RET
- (8) Se almacena en disco el fichero con el nombre entrado.
- (9) Cuando se termina el almacenamiento de datos, la visualización retorna a la pantalla del paso 2. Para volver al juego, seleccionar END en la pantalla y oprimir el espaciador.
- (10) Desaparece la pantalla de menú y vuelve a aparecer la pantalla de juego. Oprimir la tecla de STOP. Se reanuda el juego. Para cargar datos de alta puntuación desde el disco, procédase como sique:
- (11) Seleccionar DISK LOAD en la pantalla de menú del paso 2 y

oprimir el espaciador. Aparecerá la siguiente pantalla de menú.

DISK-LOAD HI SCORE
GAME DATA
RANKING
RC-701 END

(12) Seleccionar HI SCORE en la pantalla y oprimir el espaciador.

DISK-LOAD SEARCH FILE HI SCORE RC-701

Esta pantalla indica que se está buscando en el disco el dato de alta puntuación para el juego actual.

(13) Cuando se encuentra el fichero, aparecerá la siguiente pantalla.

DISK-LOAD SELECT FILE NAME
HI SCORE

⇒ADCD.HO1

EFGH.HO1

RC-701

I J KL.HO1

- (14) Número máximo de nombres de ficheros por cuadro es tres. Se pueden visualizar hasta 20 nombres de ficheros apretando sucesivamente la tecla del cursor .
- (15) Situar el cursor en el nombre del fichero que interese y oprimir el espaciador. Se iniciará la carga de datos del disco.
- (16) Si no hay el fichero deseado, situar el cursor en END en la pantalla de nombres de ficheros y oprimir el espaciador. Se elimina la carga de datos y la visualización vuelve a la pantalla

del paso 2.

DISK-LOAD SELECT FILE NAME
HI SCORE
I I I.H01
J J J.H01
RC-701

RC-701

Para almacenar el dato de alta puntuación en cinta, procédase como sigue:

(17) Elegir TAPE SAVE en la pantalla del paso 2 y oprimir el espaciador. Aparecerá la siguiente pantalla de menú.

TAPE-SAVE ⇒HI SCORE
SCREEN DATA
GAME DATA
RANKING
RC-701 END

(18) Situar el cursor en HI SCORE en la pantalla y oprimir el espaciador. Se iniciará el almacenamiento de datos en la cinta de cassette.

Para cargar el dato de alta puntuación desde cinta, procédase como sigue:

(19) Seleccionar TAPE LOAD en la pantalla del paso 2 y oprimir el espaciador. Aparecerá la siguiente pantalla de menú.

TAPE-LOAD ⇒HI SCORE

GAME DATA

RANKING

RC-701 END

- (20) Seleccionar HI SCORE en la pantalla y oprimir el espaciador. Se iniciará la carga de datos desde la cinta de cassette.
- (21) Si se encuentra el fichero adecuado, desaparecerá la pantalla del menú indicando la iniciación de la carga del dato. Después de completar la carga del dato, la visualización yuelve al menú del paso 2.

(22) Si se encuentra un fichero distinto durante la carga de datos, aparecerá entonces la siguiente pantalla para indicar el salto de

fichero.

TAPE-LOAD HI SCORE SEARCH FILE SKIP FILE "HI SCOR 00"

RC-701

★ Descripción del nombre del fichero.

El nombre del fichero que se está almacenando en disco consta de las dos secciones siguientes:

- Sección del nombre del fichero (de 8 caracteres como máximo) cuya entrada tiene lugar cuando se realiza el almacenamiento de datos.
- Sección de tipo de fichero 3 caracteres que indican el tipo de juego y clase de dato (preparados automáticamente).

Hnn: Tipo de fichero de datos de alta puntuación

Snn: Tipo de fichero de datos en pantalla

Gnn: Tipo de fichero de datos del juego

Rnn: Tipo de fichero de datos de clasificación

(nn corresponde a los dos últimos dígitos del número de modelo del juego).

El nombre del fichero para cinta de cassette se pone automáticamente.

HISCOR nn para datos de alta puntuación

SCREEN nn para datos de pantalla

GAMEDT nn para datos de juego

RANKDT nn para datos de clasificación

- 2.1 Preparación de biblioteca de pantalla
- A. Función
- Puedes almacenar los datos de la pantalla de juego en un disco o en una cinta de cassette en cualquier momento durante el desarrollo del juego.
- ★ También pueden visualizarse los datos de pantalla que se almacenen
- B. Funcionamiento
- Consultar 2.0 para almacenamiento en disco y almacenamiento en cinta. Seleccionar SCREEN DATA en lugar de HI SCORE.

Para cargar los datos de pantalla desde un disco, procédase como sique:

 Elegir SELF en la pantalla de START y oprimir el espaciador. Aparecerá la siguiente pantalla de menú.

—— SELF MODE MENU —
 → COLOR TEST PATTERN
 LOAD SCREEN DATA
 END

 Seleccionar LOAD SCREEN DATA en la pantalla y oprimir el espaciador.

--LOAD SCREEN DATA -
⇒LOAD DISK DATA

LOAD TAPE DATA

END

 Seleccionar LOAD DISK DATA en la pantalla y oprimir el espaciador.

> DISK-LOAD SCREEN

SEARCH FILE

(5) Cuando se encuentra el fichero, la pantalla cambia a la siguiente:

DISK-LOAD SELECT FILE NAME
SCREEN ⇒ABCD. S00
EFGH. S01
I I I I.S30

Se visualizan los ficheros de datos de pantalla Snn (hasta 20 ficheros).

- (6) Situar el cursor en el dato de pantalla que interese y oprimir el espaciador. Se iniciará la carga de datos desde el disco.
- (7) Si no es el fichero deseado, situar el cursor en END en la pantalla de nombres de ficheros y oprimir el espaciador. Se elimina la carga de datos y la visualización vuelve a la pantalla del paso 2.
- (8) Cuando se carga el dato, aparecerá la siguiente pantalla.

--SCREEN DISPLAY MODE - ⇒DISPLAY ALL SCREEN PRINT SCREEN END

- (9) Si deseas visualizar todos los cuadros de pantalla, selecciona DISPLAY ALL SCREEN y oprime el espaciador. Si se oprime cualquier tecla durante la visualización, la pantalla vuelve a la pantalla de menú del paso 8.
- (10) Para obtener una copia impresa de la pantalla cargada, seleccionar PRINT SCREEN.

Para cargar datos de pantalla desde la cinta, procédase como sique:

- (11) Llevar a cabo los pasos 2 y 3.
- (12) Seleccionar LOAD TAPE DATA en la pantalla de menú del

paso 3 y oprimir el espaciador.

TAPE-LOAD SEARCH FILE SCREEN

Se busca el fichero SCREENxx.

- (13) Si se encuentra el fichero que interesa, se inicia la carga de datos y la visualización vuelve a la pantalla del paso 8.
- (14) Si se encuentra un fichero distinto, aparecerá la pantalla siguiente para indicar el salto de fichero.

TAPE-LOAD SEARCH FILE SKIP FILE "HI SCOR01"

2.2 Interrupción del juego

- A. Función
- Puedes suspender el juego y reanudarlo de nuevo desde el cuadro de juegos suspendido.
- Los datos del juego suspendido se almacenan en disco (o en cinta); por consiguiente, nunca se perderán los datos incluso si se desconecta la corriente.
- B. Funcionamiento
- Cambiar el tipo de dato de HI SCORE a GAME DATA siguiendo la operación descrita en 2.0.
- 2.3 Pantalla para copia impresa STOP, F3
- A. Función
- Puedes recibir una copia impresa de la pantalla a través de tu impresora en cualquier momento durante el desarrollo del juego.

- ★ Puede utilizarse una impresora de colores Epson PI-40 o una impresora monocolor MSX.
- ★ La biblioteca de pantallas que se almacene durante el juego también se puede reproducir en copia impresa.
- B. Funcionamiento
- (1) Oprimir la tecla STOP durante el desarrollo del juego para lograr una pausa.
- (2) Oprimir la tecla F3 . Aparecerá la siguiente pantalla de menú.



(3) Especificar, bien seaLa impresora de colores

La impresora de colores Epson PI-40 o la impresora MSX. Nota: Son aplicables las siguientes especificaciones de la impresora de puntos MSX.

Más de 384 puntos/línea

Puede utilizarse una impresora capaz de más de 768 puntos/línea.

Cuando se especifique una impresora MSX oprimir la tecla CTRI.

- (4) Situar el cursor en el nombre de la impresora que interese dentro de la pantalla y oprimir el espaciador. Se iniciará la impresión de la copia impresa.
- (5) Al final de esta impresión de copia impresa, el sistema se sitúa en condición de pausa del paso 1.
- (6) Oprimir la tecla STOP. Se reanuda el juego.
 Para realizar la copia impresa de la biblioteca de pantallas, procédase como sique:

(7) Cargar los datos de biblioteca de pantallas consultando 2.1.

(8) Al final de la carga de datos, aparecerá la pantalla siguiente.

—— SCREEN DISPLAY MODE —— ⇒DISPLAY ALL SCREEN PRINT SCREEN END

- (9) Seleccionar PRINT SCREEN y oprimir el espaciador.
- (10) Realizar las operaciones de los pasos 3 hasta 6.
- 2.4 Visualización de la configuración de prueba de colores de TV
- A. Función
- ★ Esta función visualiza una configuración de prueba de colores de pantalla para ajuste del color de la pantalla.
- B. Funcionamiento
- Seleccionar MODIFY en la pantalla inicial y oprimir el espaciador. Se visualizará la siguiente pantalla.

MODIFY MODE MENU —
 MODIFY STAGE NUMBER
 MODIFY PLAYER NUMBER
 RANKING MODE
 COLOR TEST PATTERN
 START GAME

(2) Situar el cursor en COLOR TEST PATTERN y oprimir el espaciador. Su pantalla cambiará a la siguiente:

SCREEN DISPLAY MODE —
 DISPLAY ALL SCREEN
 PRINT SCREEN
 FND

- (3) Seleccionar DISPLAY ALL SCREEN en la pantalla y oprimir el espaciador. Se visualizará una configuración de prueba de colores.
- (4) Después de ajustar los colores, oprimir cualquier tecla. Aparecerá la pantalla de menú del paso 2.
- (5) Seleccionar END en la pantalla y oprimir el espaciador. La visualización vuelve a la pantalla de menú del paso 1.
- (6) Para reanudar el juego, seleccionar START GAME en la pantalla y oprimir el espaciador. Aparecerá una pantalla de juego.
- C. Ideas para el ajuste de la pantalla Al visualizar un vídeo de ordenador en un receptor de televisión utilizado en casa, surgen algunos casos en los que los colores y ajustes para la recepción de programas de TV son inadecuados para tu ordenador personal MSX. En tal caso, realizar los ajustes de color como sigue:
- (1) Ajustar el azul cielo con el botón de control de tonalidad de forma que el color pueda ser distinto a verde y azul.
- (2) Ajustar el color con el botón de control de intensidad del color de forma que el amarillo y el gris, así como el gris y el blanco, resulten claramente visibles.
- (3) Ajustar el brillo con el botón de control del brillo de forma que la totalidad de la pantalla no sea blancuzca.
- (4) Ajustar el botón de vídeo de forma que no parpadee el blanco en la pantalla.
- (5) Ajustar el botón de control de calidad de la imagen de forma que el Konami resulte nítido en la pantalla.
- 2.5 Reposición del juego CTRL , SHIFT
- A. Función
- Esta función se emplea para corregir la selección del número de etapa y el número de jugadores.
- B. Funcionamiento
- (1) Oprimir la tecla STOP durante el desarrollo del juego para lograr una pausa.

 Oprimir la tecla CTRL . Aparecerá la siguiente pantalla de menú.

--MENU -- ⇒DISK SAVE
DISK LOAD
TAPE SAVE
TAPE LOAD
RANKING
RC-701 END

- (3) Situar el cursor en END en la pantalla utilizando la tecla de cursor △ o ▽ .
- (4) Oprimiendo a la vez ambas teclas CTRL y SHIFT, oprimir el espaciador.
- (5) El juego se reposiciona y la visualización vuelve a la pantalla inicial.

3. Otros

3.1. Correcciones de errores

- Errores relacionados con el disco.
- Cuando se trata de ejecutar LOAD o SAVE con el disco descargado:

DISK-SAVE —— DISK ERROR ——
HI SCORE "DISK OFFLINE"
RETURN KEY —— RETRY
SPACE KEY —— ABORT

(2) Cuando se trata de ejecutar el almacenamiento de datos en un disco con muesca cubierta para protección contra escritura:

DISK-SAVE —— DISK ERROR ——
HI SCORE "WRITE PROTECTED"
RETURN KEY—RETRY
SPACE KEY—ABORT

(3) Cuando se trata de ejecutar el almacenamiento de datos en un disco que carezca de zona disponible para escribir:

DISK-SAVE —— DISK ERROR—— "DISK FULL" HIT RETURN KEY

Cambiar el disco.

Oprimir la tecla de RETURN. La visualización vuelve a la pantalla de menú inicial.

Para estos errores, se visualizan los siguientes mensajes de errores (E en la figura superior):

"TOO MANY FILES"

"DISK IO ERROR"

"DISK READ ERROR"

- B. Error de cinta de cassette
- Cuando se detecta un error durante la operación de SAVE o LOAD, aparecerá la pantalla siguiente.

TAPE-SAVE TAPE 10 ERROR
HI SCORE HIT RETURN KEY

- (2) Oprimir la tecla de RETURN. La visualización vuelve a la pantalla de menú inicial.
- C. Error de impresora
- (1) Cuando se emite una orden a la impresora (orden de impresión de copia impresa o de clasificación) con la impresora desconectada de la red o sin cable de conexión a la red: Para reanudar la impresión, oprimir la tecla RETURN. Para abandonar la impresión, oprimir el espaciador.

RANKING —— PRINTER MODE ——
"NOT READY"
RETURN KEY—RETRY
SPACE KEY —ABORT

- D. Se requiere terminación de la grabación de cassette
- (1) Oprimir simultáneamente las teclas CTRL y STOP durante la grabación (operación de almacenamiento o carga de datos). Unos momentos después, se emprenderá la acción de corrección de errores descrita en B.(1).
- E. Pausa en la impresión
- (1) Oprimir simultáneamente las teclas CTRL y STOP . Aparecerá la siguiente pantalla de menú.

PRINTER	PRINTER MODE
Property and Autor A. S.	"PAUSING"
	RETURN KEYRETRY
RC-701	SPACE KEYABORT

(2) Para continuar la impresión, oprimir la tecla RETURN. Para abandonar la operación de impresión, oprimir el espaciador.

- 3.2 Aprovechamiento máximo de la biblioteca de pantallas (disco)
- ★ Los datos recogidos de pantallas de juego se pueden utilizar en su propio programa BASIC.
- ★ El disco de datos almacenado con la operación de almacenar disco de la función de biblioteca de pantallas, no se puede utilizar directamente para el programa BASIC. Preparar los datos procediendo como se describe a continuación.
- Preparar el fichero de datos de biblioteca de pantallas (denominado ABC).
- (2) Seleccionar SELF en la pantalla inicial y oprimir el espaciador.
- (3) Seleccionar LOAD SCREEN DATA.
- (4) Seleccionar LOAD DISK DATA.
- (5) Seleccionar ABC, S01 y cargar los datos. Al finalizar la carga, aparecerá la siguiente pantalla de menú.

—— SELF MODE MENU— ⇒COLOR TEST PATTERN LOAD SCREEN DATA END

- (6) Seleccionar END. Mientras se oprimen simultáneamente las teclas CTRL y SHIFT, oprimir el espaciador.
- (7) Se lleva a cabo la conversión de datos y se produce el siguiente fichero.

Nuevo fichero ABC, VRM

Nombre del fichero (igual que el nombre de la biblioteca) Tipo de fichero (fijo)

- (8) Aplicar este fichero al BASIC como sigue:
 10 SCREEN 2.2. Fijar la modalidad de pantalla en 2.
 20 COLOR ..1 Fijar el color de fondo en 1 (negro).
 30 BLOAD "ABC.VRM".S Visualización de pantalla de biblioteca.
- 3.3 Lista de funcionamiento con cartucho de Konami Este cartucho puede funcionar con todos los cartuchos MSX

de Konami, tal como se resume a continuación, a excepción de algunos juegos.

N° Modelo	Título	Modificación para fijar la etapa	Modificación para el número de jugadores	Función de clasificación
RC-701	Antarctic Adventure	ОК	X	ОК
RC-702	Monkey Academy	X	ОК	ОК
RC-703	Time Pilot	х	ОК	ОК
RC-704	Frogger	X	ОК	ОК
RC-705	Super Cobra	X	ОК	ОК
RC 706	Konami's Milliard	X	ОК	ОК
RC 707	Konami's Mah-Jong	X	Х	X
RC-710	Track a Field 1	OK (Nota 1)	Х	ОК
RC-711	Track a Field 2	OK (Nota 1)	Х	ОК
RC-715	Hyper Sports 1	ОК	X	ОК
RC-717	Hyper Sports 2	ОК	Х	ОК
RC-718	Hyper Rally	OK (Note 2)	X	ОК
RC-720	Konami's Tennis	X	Х	X
RC-723	Konami's Golf	Х	X	X
RC-724	Konami's Baseball	Х	Х	Х
RC-729	Pippoles	X (Nota 3)	ОК	ОК
RC-730	Road Fighter	ОК	Х	ОК
RC-731	Konami's Ping Pong	Х	Х	X
RC-732	Konami's Soccer	X (Note 4)	Х	X
RC-733	Hyper Sports 3	OK (Nota 5)	Х	ОК
RC-736	Konami's Boxing	ОК	×	X

- (Nota 1) No cambia la dificultad si se programan más de dos vueltas.
- (Nota 2) El valor numérico de Calificar es fijo, inmutable.
- (Nota 3) Posible de modificar sólo el fondo. La posición en el mapa no se altera.
- (Nota 4 RC-735 funciona solamente en la etapa de partido PX, cuando se modifica la fijación de la etapa.
- (Nota 5) La dificultad es fija, inmutable.

Para tu información

Normalmente el RC-735 se utiliza en la RANURA 1 y el cartucho del juego ha de estar en la RANURA 2.

Sin embargo, cuando se juega el RC-744 Vampire Killer, colocar el RC-735 en la RANURA 2 y el RC-744 en la RANURA 1.

- ★ El cartucho puede utilizarse en cualquier ordenador personal MSX.
- ★ Cerciorarse de desconectar la corriente de la red cuando se cargue o descargue el cartucho.
- ★ Tener presente que el cartucho es un producto de precisión que no debe desarmarse.
- ★ Este cartucho es un producto originario de Konami. Se prohíbe copiar, modificar o transferir el programa, o cualquier copia, modificación o porción fusionada en todo o en parte, sin previo consentimiento por escrito de Konami.
 Copyright 1985 de Konami.

